

INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEMU PATIO CLASIC

UWAGA: System może być wykonany z tolerancją +/- 2 cm.

ELEMENTY ZESTAWU:



1. Przed montażem sprawdzamy czy wymiary długości (prowadnic i wieszaków) się zgadzają;



2. Prowadnice montujemy od spodu lub do boku belki drewnianej za pomocą wkrętów do drewna "5" (zestaw nr 1), (przy belce stalowej lub aluminiowej za pomocą śrub "6" z podkładkami, których nie ma w zestawie), okienko w prowadnicy ma się znajdować po stronie złożonego systemu (tj. np.: od ściany);

3. Przez okienko w prowadnicy wkładamy kolejno wózki (w opakowaniu system spakowany jest pierwszym wieszakiem wiodącym oraz posiada uchwyt linki, którego pozostałe wieszaki nie posiadają), przed założeniem ostatniego wózka należy umieścić śrubę blokującą „6” (zestaw nr 2) w pierwszy otwór prowadnicy po czym wprowadzamy ostatni wózek i blokujemy śrubą „6” w prowadnicy w drugim otworze. (UWAGA: jeśli na ostatnim wieszaku/profilu jest haczyk to on zostanie zaczepiony na śrubę jak na poniższych zdjęciach w pkt 4 instrukcji);





4.

4. (OPCJA DO PKT 3) Po włożeniu wszystkich wózków wkładamy śrubę „6” (zestaw nr 2) blokując z drugiej strony nakrętką i na nią nakładamy haczyk (czynność powtarzamy dla każdej prowadnicy);



5. System rozłożyć, następnie sprawdzić równą falistość materiału/tkaniny w celu zamontowania taśmy (służy to równomiernemu rozkładaniu fal, a także temu, aby na wietrze wózki nie jeździły w prowadnicach);



6. Odmierzamy zaznaczając równe odległości na taśmie, gdzie będzie przechodził samowiercący wkręt (zestaw nr 3);



7. Taśmę montujemy w dwóch rzędach w odległości ok. 10-20 cm od prowadnic (od strony wewnętrznej prowadnic);

8. Montujemy taśmę wkrętami samowierzącymi (zestaw nr 3) w miejscach oznaczonych na taśmie;



9. Montaż rolek prostych i kątowych (zestaw nr 4) dla przeprowadzenia linki sterującej (dopuszczalne są różne możliwości montażu ze względu na kierunek prowadzenia linki);



10. Prowadzenie linki sterującej systemem; W razie problemów, proszę pytać o filmik prowadzenia linki- ułatwi montaż;



11. Montaż rączki blokady linki sterującej (zestaw nr 4);



Miłego użytkowania;)

W razie problemów z montażem prosimy o kontakt:

+48 794-999-891 lub 506-688-889

www.rolco.com.pl