

DANE TECHNICZNE

ZADASZENIE ALUMINIOWE Z POLIWEGLANEM LUB SZYBA



INFORMACJE: *INFORMATION:*

- płyty poliwęglanowe należy przechowywać w pozycji poziomej, unikając bezpośredniego kontaktu z powierzchnią, w suchym i zacienionym miejscu, z dala od deszczu i bezpośredniego słońca. Należy pozostawić oryginalne folie ochronne, unikając stawiania na nich ciężkich przedmiotów i chronić je przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz agresywnymi chemikaliami;
- w miejscach gdzie istnieje wysokie ryzyko spadku sopli oraz innych niewielkich przedmiotów zaleca się użycie poliwęglanu litego;
- przy spadającym śniegu z wyżej położonych dachów, masa zsuwającego się śniegu może być niebezpiecznie ciężka, wskazane zastosowanie mostków przeciwśnieżnych lub łamaczy śniegu;
- przy bardzo dużych opadach śniegu, należy usunąć śnieg z dachu;
- in places where there is a high risk of falling icicles and other small objects, it is recommended to use solid polycarbonate;
- when snow falls from higher roofs, the mass of sliding snow may be dangerously heavy, it is advisable to use snow bridges or snow breakers;
- in case of very heavy snowfall, remove the snow from the roof;

UWAGI DO MONTAŻU:

WAŻNE:

- nie wolno chodzić po płytach poliwęglanowych bez poprzecznej deski opartej minimum na 4 krokwiach;
- nie wolno przetrzymywać płyt do dnia montażu w miejscu nasłonecznionym (folia maskująca może uszkodzić płytę);
- przy ew. docinaniu płyt, należy oczyścić komory za pomocą sprężonego powietrza lub odkurza;
- **blendę maskującą front/tył należy montować z 1 mm odstępem od każdej krokwi;**
- **płyty poliwęglanu należy montować z 1 mm odstępem od każdej krokwi;**
- przydatne narzędzia do montażu: miarka, młotek gumowy, wkrętarka, silikon dekarcki, nożyk tapicerski;
- kąt nachylenia pergoli 8 stopni (wysokość nóg określi nam wysokość montażu na ścianie na odwrót);
- odległości między krokwiemi wewnętrznymi są identyczne, natomiast dwie brzegowe (zewnątrzne) krokwie mogą mieć mniejszą wartość- zależnie od zamówionej całkowitej szerokości pergoli;
- góra płyty jest oklejona folią maskującą (zabezpieczającą)- ważne, aby płyty układać folią do góry, ze względu na pokrycie warstwą przed UV);
- tył płyty (krawędzie płyty od strony elewacji) muszą zostać oklejone szczelnie taśmą pełną (nieprzepuszczalną), natomiast przód płyty (krawędzie płyt nad rynną) muszą zostać oklejone szczelnie taśmą niepełną (tzw. paroprzepuszczalną);
- na tył płyty (krawędzie płyty od strony elewacji) nakładamy profil poliwęglanowy zamykający "F" nóżką skierowaną ku górze (na wcześniej oklejoną taśmą krawędź płyty);
- na przód płyty (krawędzie płyt nad rynną) nakładamy profil zamykający "F" nóżką skierowaną w dół;
- otworujemy krokiew górną zamykającą max co 50 cm (pierwsze otwory w odległości około 5 cm od brzegu), wiertłem od 3 do 6 mm (upewniamy się, że profil dolny i górny krokwi posiada uszczelki);
- układamy płyty górne i je dokręcamy bez użycia większej siły poprzez wcześniej przygotowane krokwie zamykające (wkręt sześciokątny 4,8x32 z podkładką gumową);
- łączenie elewacji z listwą startową uszczelniamy silikonem dekarckim; - po zakończeniu montażu upewniamy się, że zdjęto folię maskującą;

ZASADY PRZECHOWYWANIA PŁYT POLIWĘGLANOWYCH:

WAŻNE:


- poziome ułożenie: płyty należy składować poziomo. Dłuższe płyty należy umieścić na dole, a krótsze na wierzchu, zachowując porządek;
- ochrona przed warunkami zewnętrznymi: miejsce przechowywania musi być zadaszone, suche i przewiewne, chronione przed deszczem i bezpośrednim działaniem słońca. Słońce może spowodować nagrzewanie, efekt soczewki i deformację płyt;
- folii ochronnej nie należy usuwać do czasu montażu: płyty powinny pozostać w oryginalnych foliach ochronnych, które należy chronić przed uszkodzeniem;
- unikanie nacisku: nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów na stosie płyt ani umieszczać żadnych twardych elementów między nimi;
- ochrona przed chemikaliami: przechowuj płyty z dala od kwasów, zasad, rozpuszczalników, benzyny, acetonu oraz innych agresywnych środków chemicznych;
- unikanie bezpośredniego kontaktu z podłożem: nie kładź płyt bezpośrednio na betonowej posadzce. Jeśli nie można uniknąć kontaktu z podłożem, należy stosować podkładki lub palety;
- kontrola temperatury: unikaj przechowywania na rozgrzanych powierzchniach, ponieważ efekt kumulacji ciepła może doprowadzić do deformacji płyt;
- wentylacja: zapewnij odpowiednią wentylację w miejscu składowania, aby uniknąć gromadzenia się wilgoci.

I.PROFILE

PROFILE DETAILS

RYNNA GUTTER

Waga / weight
5,189 kg/ mb (kg/mt)



LISTWA STARTOWA


STRTER STRIP

Waga/weight
2,584 kg mb (kg/mt)



WYKOŃCZENIE FRONTOWE RYNNY FRONT GUTTER FINISH


Waga / weight
1,190 kg/ mb (kg/mt)



BLEND TYŁ / FRONT


BLEND BACK / FRONT

Waga/weight
0,463 kg mb (kg/mt)




**KROKIEW
 RAFTER**

Waga/weight
 1,870 kg mb (kg/mt)




**SŁUP
 LEG**

Waga/weight
 3,775 kg mb (kg/mt)




**STOPA
 FOOT**

Waga/weight
 3,775 kg mb (kg/mt)



**MOCOWANIE SŁUPA
 FOOT FIXING**


Waga/weight
 2,063 kg mb (kg/mt)



KROKIEW WZMOCNIONA
REINFORCED RAFTER

Waga/weight


2,402 kg mb (kg/mt)



**WEWNĘTRZNA BLOKADA/NAKŁADKA
 NA POLIWĘGLAN
 INTERIOR COVER FOR
 POLYCARBONATE**

Waga/weight


0,457 kg mb (kg/mt)




**ZEWNĘTRZNA BLOKADA/NAKŁADKA
 NA POLIWĘGLAN
 OUTER COVER FOR POLYCARBONATE**

Waga/weight 0,589

kg mb (kg/mt)



**WYKOŃCZENIE
 POLIWĘGLANU FRONT/TYL
 POLYCARBONATE
 FRONT/FINISH REAR**




MOCOWANIE „F” DO PŁYTY POLIWĘGLANU:


TYŁ:




FRONT:




II. SYSTEM SYSTEM




4




5a



SZKŁO
GLASS






POLIWEGLAN
POLYCARBONATE





III. ZASTOSOWANIE ZABUDOWY PIONOWEJ Z ZAMOCOWANIEM DO SŁUPA

APPLICATION OF VERTICAL CONSTRUCTION WITH FIXING TO A
POLE



IV. SZCZEGÓŁY MONTAŻU ASSEMBLY DETAILS




Śruba 4,8x22mm

W celu odprowadzenia wody, wystarczy u dołu w słupie wykonać otwór $\text{Ø}40$ lub wprowadzić rurę $\text{Ø}80\text{-}100\text{mm}$, następnie zakończyć kolankiem wychodząc na zewnątrz.

To drain water, simply make a $\text{Ø}40$ hole at the bottom of the pole or insert a $\text{Ø}80\text{-}100\text{mm}$ pipe, then finish with an elbow going outside.

MAKSYMALNE WYMIARY SZYBY LUB POLIWĘGLANU *MAXIMUM DIMENSIONS OF GLASS OR POLYCARBONATE*



WYSOKOŚĆ ZADASZENIA PRZY ŚCIANIE
HEIGHT OF THE ROOF AT THE WALL

Wysokość nogi 250cm		Wysokość nogi 220cm	
wysięg zadaszenia	Wysokość całkowita przy ścianie	wysięg zadaszenia	Wysokość całkowita przy ścianie
250	299,8	250	269,8
300	306,8	300	276,8
350	313,8	350	283,8
400	320,8	400	290,8
450	327,8	450	297,8
500	334,8	500	304,8

